



Rompedor Pneumático Manual

# PWHR-11

ITEM	PEÇA Nº.	DESCRIÇÃO	QTD.
1	PWH-0405	CAPA	1
2	PWH-0406	AMORTECEDOR	1
	PWH-0407	<u>CILINDRO COMPLETO</u>	1
3	PWH-0408	*CILINDRO	1
4	PWH-0409	*ANEL DE BORRACHA	1
5, 6	PWH-0410	TRAVA	1
7	PWH-0411	BUCHA SEXTAVADA	1
8	PWH-0412	PORCA	2
9	PWH-0413	ARRUELA	2
10	PWH-0414	PINO	1
	PWH-0415	<u>VALVULA COMPLETA</u>	1
11	PWH-0416	*VALVULA	1
12	PWH-0417	*PINO	1
13	PWH-0418	VALVULA	1
14	PWH-0419	PISTÃO	1
15	PWH-0420	PINO ELÁSTICO	2
16	PWH-0421	PARAFUSO	2
17	PWH-0422	PUNHO	1
18	PWH-0423	GATILHO	1
19	PWH-0424	ANEL DE BORRACHA	1
20	PWH-0425	PINO	1
21	PWH-0148	ESFERA	1
22	PWH-0426	MOLA	1
23	PWH-0427	ANEL DE BORRACHA	1
24	PWH-0428	ADAPTADOR	1
25	PWH-0429	ENGATE RÁPIDO	1
26	PWH-0430	JUNTA DE BORRACHA	1